# SUSPENSION PNEUMATIQUE VB

AL-KO





- Nivellement automatique
- Excellent confort de conduite
- Amélioration de la tenue de route
- Possibilité de lever et d'abaisser l'arrière
- Augmentation de la charge avec expertise DTC d'ARIVA





## SUSPENSION PNEUMATIQUE INTÉGRALE VB

La suspension pneumatique intégrale 4C de VB Airsuspensions vous fait littéralement flotter sur l'asphalte. Le système de suspension existant est remplacé par la suspension pneumatique entièrement automatique. Les inégalités du revêtement routier sont ainsi filtrées.

#### Confort et sécurité

La suspension pneumatique régule le niveau de conduite optimal grâce à des capteurs de hauteur, ce qui améliore la tenue de route et réduit la tendance au roulis dans les virages et en présence de véhicules circulant en sens inverse. De plus, la stabilité améliore le comportement routier et augmente la sécurité. Pour faciliter le chargement et le déchargement, le véhicule peut être abaissé.

#### Maîtriser le transbordeur ou le terrain

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour régler la hauteur du camping-car. Les essieux avant et arrière peuvent être commandés ensemble ou indépendamment l'un de l'autre. C'est un avantage, par exemple, lors de la montée sur un transbordeur (essieu avant abaissé / essieu arrière relevé) ou sur un terrain accidenté (essieu avant + essieu arrière relevés).

#### Des cales ? Non merci!

Sur les emplacements irréguliers, le véhicule peut être mis à niveau en appuyant sur un bouton. Ainsi, les cales appartiennent au passé. De plus, il est possible d'incliner le véhicule sur le côté pour vider rapidement et complètement les réservoirs d'eau, d'eaux usées et de toilettes.

GARANTIE 3 ans

ou 100′000 km

اهَمَا لَعَبِمَا

△

### Augmentation de la charge

Le châssis avec suspension pneumatique et expertise DTC d'ARIVA permet d'augmenter le poids total autorisé en fonction du type de véhicule.

#### Commande

Comment commander le train de roulement ? Avec la commande éclairée, que vous avez toujours à portée de main grâce au câble.

#### **Auto Level**

Auto Level - Met le véhicule à l'horizontale dans la limite du débattement de la suspension.

	AutoLevel – Met le véhicule à l'horizontale dans la limite du débattement de la suspen- sion.	< 0 km/h
لهُـهُ	Montée sur un ferry - L'arrière du véhicule est relevé au niveau maximum, ce qui facilite certaines montées.	< 30 km/h
[20]	Tout-terrain - Une élévation d'environ 30 mm permet d'augmenter la garde au sol sur les terrains difficiles.	< 30 km/h
آهي ا	Stationnement - L'abaissement du véhicule facilite la montée et la descente. De plus, cela permet dans certains cas d'accéder à des parkings bas ou de franchir des seuils.	< 30 km/h
	Évacuation de l'eau - Incline le véhicule du côté de l'évacuation pour vider entièrement le réservoir d'eaux usées et le réservoir à matières fécales.	< 0 km/h
الم الم	Espace de chargement - L'essieu avant est automatiquement soulevé et l'arrière abais- sé au maximum, ce qui permet de charger et de décharger facilement le véhicule à l'arrière.	< 0 km/h
$\bigcirc \bigcirc$	Commande manuelle pour ajuster la haut- eur de chargement/déchargement.	< 0 km/h





